




Eldora Soul

エルドラソウル



原画:山根理安/彩色:花沢和子/仕上げ:特効:松田慶平 ©2005 AIC・チームダンテスター/ガンゾードパートナーズ ※組立て説明書のイラスト・画像と商品とは多少異なります。ご了承ください。

CAUTION

- 商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適していません。
- 窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れてはいけません。
- 部品の誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。
- 窒息などを防ぐ恐れがありますので、必ず換気を良くしてください。
- 塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

必ずお読みください

組立て時の注意

- 組立ての前にこの説明書をよく読んでください。
- 部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時に付いたクズなどは捨ててください。
- 部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。
- 部品には製法上やむをえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。
- 塗装を行う際は、必ず安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

組立てや取り扱いについての最新情報はこちら

パーツをささる 各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーやカッターなどで残ったゲートをきれいにカットします。

パーツのカット 切れ味新次元 極薄刃ニッパー(別売り) MODEROID組立ての味方! プラスチックモデルのパーツ切り取り用として、切れ味・使い心地・耐久性全てにこだわり抜いて作られた一品です!

アンダーゲートの切り方 アンダーゲートと表記されているパーツには裏側にゲートがあります。印が付いている部分に矢印に従ってパーツを組んでいきます。特に指定がない場合、接着剤は必要ありません。組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組立ててください。

パーツの組立て 図の矢印に従ってパーツを組んでいきます。特に指定がない場合、接着剤は必要ありません。組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組立ててください。

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

01 頭部の組立て

01 K1 B5 K9 01

02 K9 01

03 G2 02 K5

04 胸部の組立て

04 O1 O6 O15

05 O4 O15

図中の記号説明 組立てに注意 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

06 O7 O2

07 O14 O6

08 O5 O3 O7

09 X4 X2

10 O4 O9 O9

11 O11 O10 O8

12 X3 X5

13 O10 O12 O13

14 O12 O13

15 K6 K7

16 O8 O14 O15

17 O16 O11

18 胸部エンブレムの組立て

18 G1 P14 G3

19 D11 F3 D3 D8

20 O18 O19

図中の記号説明 組立てに注意 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

21 F1 F5 P16

22 F4 F2 P17

23 20 22 21

24 D9 V4 D6

25 D7 V3 D10

26 Y3(黒) Y4(黒) 23 25

27 腰部の組立て

27 X11 P1 X6

28 P13 X1

29 X9 AA1 R10 R10

30 X8 AA2

31 R10 R10

32 P10 X14 AA4

33 X13 P7 AA3

34 32 31 33

35 17 O3 26 34

36 右腕の組立て

36 C5 R8 C4

37 T4

38 Z1 Z2

39 T3

40 X10 Q2

41 40 C2 X12

42 41 E4

43 39 E3 R4

44 P5 P2

45 E7 A2

46 43 44 45

47 R3 K10

48 K4 R7 47 46

49 J3(グレー) J2(グレー)

50 U1 U7

51 足パーツの組立て

51 V5 V6

52 48 49 50

図中の記号説明 組立てに注意 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

36 右腕の組立て

36 C5 R8 C4

37 T4

38 Z1 Z2

39 T3

40 X10 Q2

41 40 C2 X12

42 41 E4

43 39 E3 R4

44 P5 P2

45 E7 A2

46 43 44 45

47 R3 K10

48 K4 R7 47 46

49 J3(グレー) J2(グレー)

50 U1 U7

51 足パーツの組立て

51 V5 V6

52 48 49 50

図中の記号説明 組立てに注意 数字の順番に組立てる

53 左腕の組立て

54 T1, R8, C6, C7

55 Z5, Z6

56 T2, 54, 55

57 X15, Q1

58 X7, C9, 57

63 60, 61, 62

59 E2, 58

60 E1, R4, 56, 59

61 P8, J1 (グレー)

62 E11, A5

64 K8, R3

65 64, R7, K2, 63

66 U5, U6

67 U8, U2

68 エリアプロットの組立て

AA7, AA6, 66, 67

図中の記号説明 ❶ 組立てに注意 ❷ ❸ 数字の順番に組立てる

70 右腕の組立て

71 T5, R5, T7

72 Z3, Z4

73 T6, T11, T12, 71

74 Y1 (黒), A4

75 R2, P4

76 74, 73, 75, 76, I7, R1

77 R13, R11

78 向きを変えます。 76, 77, 75

79 向きを変えます。 78, 79, I9, I3

80 H1, H4

81 72, 79, 80, 79

82 向きを変えます。 81, R9

83 アンダーゲート UNDER GATE U3, U4, V1, U9, U10

84 凸と凹を合わせて押し込んでから180度回転させてください。 70, 向きを変えます。 82, 83, R12

図中の記号説明 ❶ 組立てに注意 ❷ ❸ 数字の順番に組立てる

85 左脚の組立て

86 T8, R5, T9

87 Z7, Z8

88 T10, T13, T14, 86, Y2 (黒), A1

89 P3, R2

90 向きを変えます。 89, 88, 90, 88

91 I6, R1

92 R13, R11

93 向きを変えます。 91, 92

94 18, 94, 93

95 向きを変えます。 94, 93, 95

96 H3, H2

97 向きを変えます。 95, 96, 97

98 向きを変えます。 97, R9

99 向きを変えます。 98, R12, 99

図中の記号説明 ❶ 組立てに注意 ❷ ❸ 数字の順番に組立てる

101 ハツパツの組立て

102 M2, P18, M3, AA5, M1, P12

103 向きを変えます。 102, W1, L1

104 L4, L5

105 R6, 104, A10

106 M4, P9

107 M6, 103, 105

108 L3, L2

109 R6, 108, A16

110 P6, M5

111 M7, 109, 110

112 凸と凹を合わせて押し込んでから90度回転させてください。 107, 111, 103

113 凹と凸を合わせて押し込んでから90度回転させてください。 B2, B3, C8

114 B4, B1, C3, C10, C1

図中の記号説明 ❶ 組立てに注意 ❷ ❸ 数字の順番に組立てる

115 向きに注意! 上 下 内側から見た図 113, B6, B7, 114, N2, N1

116 お好みで選択して取り付けてください。完成後に交換することも可能です。 N2, N1

117 手脚の取り付け

一旦上げておきます。脚部取り付け後、元の位置に戻します。 52, 35, 84, 100, 69

118 完成

向きを変えます。 117, 116

THE シンプルスタンド×3 (別売り) への取り付け



「THE シンプルスタンド×3」(別売り)の支柱を赤丸の穴に取り付けてディスプレイすることができます。

THE シンプルスタンド×3についてはコチラ

図中の記号説明 ❶ 組立てに注意 ❷ ❸ 数字の順番に組立てる

シールガイド

指示を参考にシールを貼ってください。※()内の数字は、反対側の数字です。○数字はシールの番号です。



Aパーツ×1 (PS製)

Bパーツ×1 (ABS製)

Cパーツ×1 (ABS製)

Dパーツ×1 (ABS製)

Eパーツ×1 (ABS製)

Fパーツ×1 (ABS製)

Gパーツ×1 (ABS製)

Hパーツ×1 (ABS製)

Iパーツ×1 (ABS製)

Jパーツ (グレー)×1 (ABS製)

Jパーツ (透明赤)×1 (ABS製)

Kパーツ×1 (ABS製)

Lパーツ×1 (ABS製)

Mパーツ×1 (ABS製)

Nパーツ×2 (ABS製)

Oパーツ×1 (ABS製)

Pパーツ×1 (ABS製)

Qパーツ×1 (ABS製)

Rパーツ×2 (ABS製)

Sパーツ×1 (ABS製)

Tパーツ×1 (ABS製)

Uパーツ×1 (ABS製)

Vパーツ×1 (ABS製)

Xパーツ×1 (ABS製)

Yパーツ (メタリックブルー)×1 (ABS製)

Yパーツ (黒)×1 (ABS製)

Zパーツ×1 (ABS製)

AAパーツ×1 (PS製)

ABパーツ×1 (ABS製)

ACパーツ×1 (ABS製)

Wパーツ×1 (ABS製)

シール×1

この製品に関するお問い合わせ

グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート

<https://support.goodsmile.com/>


※左記QRコードからもアクセスいただけます。

※商品不良に関するお問い合わせはwebサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。


パーツ販売について

■紛失や破損時のアフターサポートとして、パーツ販売(ランナー単位)を承っております。■パーツ販売は在庫がなくなり次第終了いたします。ご注文前に必ずカスタマーサポートページより在庫確認を行ってください。お問い合わせまたは左記QRコード[在庫確認ページ]より在庫確認が可能です。■ご注文方法は、郵送・WEB申し込みの2種類をご用意しております。左記QRコードをご確認の上、ご希望の方法にてお申込みください。■お客様よりご提供いただきました個人情報はパーツ請求品の発送対応以外には使用いたしません。


119 エンダーの組立て




120




121




122 エンダーへの電池パーツの取り付け




123 エンダーからの電池パーツの取り出し




124 バックパックへの電池パーツの取り付け




125 胸部ミサイルポシパチャーの取り付け




126 エンドラジロック展開状態の再現



129




130 エンドラジロックの再現 (アンダーゲート UNDER GATE)



※図は説明のため左腕以外を省略しています。


131 クリア手首パーツの組立て




132 [エンドインフェルノイ・シールド]の再現



133 エンドライストの再現 (右腕)




134 エンドライストの再現 (左腕)



※図は説明のため左腕以外を省略しています。

135 右腕スライドギミックの再現



※図は説明のため右腕以外を省略しています。

136 左腕スライドギミックの再現

